

Mode d'emploi

Branchement de la PS4 / vidéoprojecteur / caméra / casque VR / écran


Branchement du vidéoprojecteur, de la PS4, de la caméra et du casque VR	p. 2
Navigation dans les menus / Lancement d'un jeu	p. 12
Quitter un jeu	p. 13
Eteindre la PlayStation®	p. 15
Eteindre le vidéoprojecteur	p. 17
Comment monter ou baisser le son du vidéoprojecteur ?	p. 18
Comment ajuster l'affichage du vidéoprojecteur ?	p. 19
Comment faire la mise au point du vidéoprojecteur ?	p. 20
Comment charger les PlayStation Move® ?	p. 20
Comment charger les manettes de la PlayStation® ?	p. 21
Comment enfiler le casque VR ?	p. 24
Comment installer l'écran ?	p. 26

Version du 21/12/2018, bml_metropole@bm-lyon.fr

CC-BY-NC-SA

➤ **VIDEOPROJECTEUR**

1/ Raccordez le câble d'alimentation au vidéoprojecteur et à une prise de courant.




➤ **PS4**

2/ Raccordez le câble d'alimentation à la PS4 et à une prise de courant.



3/ Branchez la prise HDMI ① dans le port n° 1 de la PS4.




4/ **Si vous souhaitez utiliser le casque VR, ne suivez pas cette étape.**

Branchez l'autre extrémité du câble dans une entrée HDMI du vidéoprojecteur (chiffre 7 vers le haut, chiffre 8 vers le bas) ou d'un téléviseur.



5/ **Si vous souhaitez utiliser le casque VR, ne suivez pas cette étape.**

Allumez le vidéoprojecteur en appuyant sur le bouton « Marche » sur le dessus. Le témoin lumineux Power passe de rouge à vert. Un signal sonore retentit.



/!\ Remarque : pour ETEINDRE le vidéoprojecteur, appuyez deux fois sur le bouton « Marche » (suivre les consignes à l'écran).

6/ Si vous souhaitez utiliser le casque VR, ne suivez pas cette étape.


Si vous n'avez pas besoin de la caméra pour détecter les mouvements ou du casque de réalité virtuelle, allumez la PlayStation® en appuyant sur le bouton « Marche » en façade, SINON attendez pour le faire. A l'allumage, un liseré bleu scintille sur le devant de la PS4.



➤ **CAMERA**

7/ Branchez le câble de la caméra dans le port USB n° 5 de la PS4.





8/ **Si vous souhaitez utiliser le casque VR, ne suivez pas cette étape.**

Allumez la PlayStation® en appuyant sur le bouton « Marche » en façade ([voir l'étape 6](#)). A l'allumage, un liseré bleu scintille sur le devant de la PS4.

➤ **PROCESSEUR ET CASQUE VR**


9/ Branchez la mini prise HDMI ② au mini port HDMI n° 2 du processeur.




10/ Branchez l'autre extrémité du câble, c'est-à-dire la prise USB n° 6, au port USB n° 6 de la PS4.



11/ Raccordez le câble d'alimentation au processeur (fiche n° 3) et à une prise de courant.






12/ Reliez l'autre extrémité du câble ① ([voir l'étape 3](#)), chiffre 8 vers le haut et chiffre 7 vers le bas, au port HDMI n° 8 du processeur.

Connectez le câble HDMI n° 9 au port HDMI n° 9 du processeur et au port HDMI du vidéoprojecteur (ou du téléviseur).





13/ Branchez les prises HDMI du casque VR dans les ports HDMI du processeur (pastilles violettes).





14/ Allumez le vidéoprojecteur ([voir l'étape 5](#)).


15/ Allumez la PlayStation® ([voir l'étape 6](#)).

16/ Allumez le casque en pressant le bouton « Marche » sur le dessous. Des leds bleues s'allument.



➤ **NAVIGATION DANS LES MENUS / LANCEMENT D'UN JEU**

17/ Insérez un jeu (dans cet exemple, « Rocket League »). Le blu-ray est avalé automatiquement par la console.



18/ Allumez une manette en pressant le bouton « PS ». Naviguez dans les menus en utilisant les flèches directionnelles. Sélectionnez le jeu auquel vous voulez jouer (dans cet exemple, « Démarrer Rocket League ») . Validez en appuyant sur le bouton avec la X.





➤ **QUITTER UN JEU**

19/ Pour quitter un jeu, appuyez sur le bouton « PS » de la manette pour retourner au menu.





20/ Ejectez le disque en appuyant sur le bouton « Ejecter » sur le devant de la console.



➤ **ETEINDRE LA PLAYSTATION®**

21/ Appuyez sur le bouton « PS » de la manette.




22/ Appuyez sur la touche directionnelle du haut **OU** orientez le joystick de gauche vers le haut de façon à accéder au menu supérieur.




23/ Appuyez sur la touche directionnelle de droite **OU** orientez le joystick de gauche vers la droite de façon à sélectionner « Alimentation ».




24/ Sélectionnez « Alimentation ». Appuyez sur la X de la manette.



25/ Sélectionnez « Options d'alimentation ». Appuyez sur la X de la manette.



26/ Sélectionnez « Eteindre la PS4 ». Appuyez sur la X de la manette. Pour ne pas perdre de données, bien attendre l'extinction du témoin lumineux avant de débrancher la prise.





➤ **ETEINDRE LE VIDEOPROJECTEUR**

[Voir page 4.](#)

F.A.Q.



➤ *Comment monter ou baisser le son sur le vidéoprojecteur ?*

Utilisez les flèches de droite ou de gauche sur le dessus de l'appareil. La barre de niveau s'affiche à l'écran.



➤ **Comment ajuster l'affichage du vidéoprojecteur ?**

Utilisez les flèches du haut ou du bas sur le dessus de l'appareil. Le format de l'image s'adapte à l'écran.



➤ **Comment faire la mise au point du vidéoprojecteur ?**

Tournez la molette à droite et à gauche pour régler la netteté de l'image.




➤ **Comment charger les PlayStation Move® ?**

Utilisez le câble pour raccorder le mini USB à la base du PlayStation Move® à un port USB sur le devant de la console.



➤ **Comment charger les manettes de la PlayStation® ?**

1/ Utilisez le rack de chargement Energizer®. Raccordez le câble d'alimentation.



2/ Positionnez les manettes de façon à ce que les connecteurs se superposent.



3/ Un témoin lumineux signale le chargement.



ALTERNATIVE : vous pouvez aussi recharger une manette en utilisant le même câble USB + mini USB que le PlayStation Move.



/!\ LIRE CI-DESSOUS

Pour ce faire, il faut retirer l'adaptateur Energizer® de la manette.


ATTENTION, ne le tirez pas en exerçant un mouvement de haut en bas.

MAIS, tirez le soigneusement de l'arrière vers l'avant.



➤ **Comment enfilez le casque VR ?**


1/ Tirez délicatement le casque de chaque côté pour agrandir le tour de tête.



2/ Enfilez le casque. Tournez la molette pour ajuster le tour de tête.



3/ Appuyez sur le bouton sur le dessus de la visière pour éloigner ou rapprocher l'écran des yeux, de façon à ne pas voir de jour autour.



4/ Avant de retirer le casque, appuyez sur la bouton arrière pour débloquer le tour de tête.

