

Mode d'emploi

Installation de la borne Munki



Version du 13/09/2019, bml_metropole@bm-lyon.fr

CC-BY-NC-SA

1/ Détachez la façade de la borne en retirant les vis à l'arrière du boîtier.



2/ Faites passer le câble d'alimentation de la tablette par le trou prévu à cet effet.




3/ Branchez le câble d'alimentation à la tablette et à une prise de courant.



4/ Positionnez la tablette dans les ergots prévus à cet effet.




5/ Allumez la tablette en pressant l'interrupteur situé sur la tranche à droite.





6/ Saisissez le code 1369 et appuyez sur OK.



7 / Connectez la tablette au WiFi. **[optionnel, mais recommandé]**





8/ Lancez l'application Munki.




7/ Allumez le casque audio Bluetooth en appuyant sur l'interrupteur situé sur un des deux écouteurs. Les quatre diodes doivent s'allumer sur l'écouteur.



8/ Activez le Bluetooth sur la tablette.



9/ Une fois détecté, sélectionnez le casque pour l'appairer.




10/ Les boutons de volume se trouvent à côté de l'interrupteur.



11/ Branchez le second casque filaire sur la prise mini-jack du casque Bluetooth.



12/ Réinstallez le cadre.



13/ Pour charger le casque Bluetooth, utilisez le câble USB prévu à cet effet.



14/ Pendant toute la durée d'utilisation, laissez la tablette branchée sur secteur. Ne l'éteignez pas. Ne la mettez pas en veille. Le cas échéant, reprenez cette procédure depuis le début.

