


Document d'accompagnement de la VT 113 «Boîtes à Histoires sans onde et sans écran»

Fabrique à Histoires



Tournez la molette de son (qui se trouve sur le côté droit de **Ma Fabrique à Histoires**) d'un cran afin de l'allumer. À chaque nouveau cran, le son augmente.

Naviguez entre les différents albums d'histoires grâce à la molette de sélection sur la face avant de l'appareil, en la tournant vers la droite ou la gauche. La molette de sélection vous permet également de choisir les différentes options (choix de personnages, de chansons, etc.).

Validez les personnages, lieux, objets, réponses aux questions, etc. grâce au bouton **OK** sur la face avant de l'appareil.

Le bouton **PAUSE** se trouve juste au-dessus du bouton **OK** et vous permet d'arrêter une histoire en cours et de la reprendre dans les 10 minutes suivantes (passé ce délai, **Ma Fabrique à Histoires** se mettra en veille, et en cliquant de nouveau sur un des boutons, vous reviendrez au menu principal).

Enfin, le bouton **MAISON** vous permet de revenir à l'étape précédente (choix des personnages par exemple). En cliquant une deuxième fois dessus, vous reviendrez au choix initial des différents albums d'histoires.

Conteuse Merveilleuse



La conteuse merveilleuse fonctionne **sans bouton**.

Pour la manipulation, prenez-la à deux mains, comme le font les enfants.

L'allumer : prenez la conteuse à deux mains face du lion vers le haut, et secouez-la rapidement pendant une à deux secondes.

Remarque : l'allumage est sensible, et la conteuse orientée face lion vers le haut s'allume facilement dès qu'elle est transportée. Pour éviter cela, transportez-la et prêtez-la face du lion tournée vers le bas.

Les 6 faces :

- Sous le nuage : les histoires du soir
- Sur la face jaune : les comptines
- Sur la face verte : l'abécédaire
- Sous le lion : les contes pour les plus grands
- Sous la face rouge, les contes pour les plus petits
- Sous les cœurs (face orange) : les favoris, qui s'enregistrent automatiquement

Ecouter un morceau : orientez la face de votre choix vers le haut et secouez 3 fois tranquillement

Gérer le volume : tournez la conteuse vers la droite pour monter le son, vers la gauche pour le baisser

Mettre en pause : double tape sur n'importe quelle face, re-double tape pour reprendre

L'éteindre : elle s'éteint toute seule après quelques minutes. Vous pouvez aussi la tourner plusieurs tours vers la gauche.

Le mode d'emploi et les gestes en vidéo ici :

<https://www.youtube.com/watch?v=1LNE7RgEiwg>

Récapitulatif

| NOM | Ma Fabrique à histoires | La Conteuse Merveilleuse |
|-----------------------|---|---|
| De chez | Lunii | Joyeuse |
| Lien | https://lunii.com/fr-fr/ | https://www.joyeuse.io/products/conteuse-merveilleuse |
| Vidéo de présentation | https://youtu.be/JSNy8y80_Xs | https://youtu.be/DjdCAh0bts0 |
| Principe | L'enfant choisit les éléments qui composent leurs récits puis écoutent les histoires qu'ils ont créées | L'enfant choisit une face, secoue trois fois |
| Particularités | Composition du récit | Usage intuitif, approche sensorielle |
| Contenu de la VT | 4 boîtes + 2 casques | 4 boîtes |
| | 48 histoires + des sélections d'albums d'auteurs et de classiques de contes, et pour partir à l'aventure, aller à la rencontre de personnages historiques | 66 histoires : Face nuage : 10 histoires douces; Face lion : 10 contes enchanteurs; Face coccinelle : 10 contes courts; Face abécédaire : 26 mini histoires; Face notes : 15 comptines entraînantes |

Voir aussi les listes de contenus en annexe.